

# وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

## معاونت درمان

### دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی

راهنمای پیش گیری از اتصالات نادرست کاترها و لوله ها

Avoiding Catheter and Tubing Misconnections Guideline

تهیه و تدوین : فرناز مستوفیان ، کارشناس مسئول برنامه های کشوری ایمنی بیمار

مرداد ۱۳۹۳

کارکنان خدمات سلامت از اتصالات، کاترها، سرنگ ها برای انتقال دارو و سایر مواد به بیماران از طرق گوناگون شامل: عروقی، گوارشی، تنفسی، اپیدورال و اینتراتکال و موضعی استفاده می کنند. لوله های متفاوتی به ویژه در سطح سوم خدمات سلامت به منظور انتقال داروهای مختلف، گازهای طبی و مواد غذایی به بیماران متصل می شود. اتصالات این وسایل غالباً مشابه می باشند. اشکال مشابه اتصالات در محیط بالینی، گاه منجر به اتصال دو وسیله مختلف که برای مقاصد متفاوتی ساخته شده اند به یکدیگر و اتصال نادرست<sup>۱</sup> می شود. کارکنان بالینی مکرراً از اثرات منفی لوله ها و کاترها بر بیماران که به سندروم اسپاگتی<sup>۲</sup> مشهور است ابراز ناراحتی می نمایند. در بررسی گذشته نگری که در ارتباط با حادث مرتبه درن ها<sup>۳</sup> و لوله ها و راه ها انجام شد ۱۱۴ راه انتقال دارو، موادغذایی و گاز های طبی موجود بود که بیش از ۶۰ درصد وقایع مرتبه به آن ها قابل پیش گیری بود. ۵۶ درصد از ۱۱۴ بیمار درگیر واقعه ناخواسته دچار آسیب جسمانی و ۲۳ درصد آنان اقامت طولانی تری در بیمارستان داشتند.

علل ریشه ای و شایع وقایع ناگوار مرتبه اتصالات نادرست لوله ها و کاترها عبارتند از: خستگی کارکنان بالینی، نور ناکافی، آموزش ناکافی و تنگی وقت کارکنان، انتقال بیمار از یک ارائه کننده، مجموعه و سطح خدمتی به ارائه کننده، مجموعه و سطح دیگر، استفاده از لوله ها و کاترها استاندارد برای مقاصد دیگر درمانی که به آن منظور طراحی نشده اند(استفاده از کاتر وریدی برای راه های اپیدورال، شستشو، درناز و راه های مرکزی یا طولانی نمودن لوله تغذیه گوارشی)، قراردادن لوله های با عملکرد غیر مشابه مورد استفاده در درمان بیمار در کنار یکدیگر(برای مثال استفاده از لوله تغذیه گوارشی در کنار کاتر و لوله ورید مرکزی) و عدم زدن برچسب در محل اتصالات.

اتصالات سه راهی<sup>۴</sup> که تقریباً در سراسر جهان با کاربردهای مختلف اتصال به وسایل پزشکی، انتقال مایعات(از طریق گوارشی، داخل وریدی، اسپاینال و اپیدورال) و دمیدن گاز(در کاترهای بالونی<sup>۵</sup>، کاف آندوتراکال و دمیدن هوا به داخل کاف وسایل اتومات فشارسنج را فراهم می آورد) با توجه به این که امکان اتصال دو لوله با عمل کاملاً متفاوت را محتمل می نمایند، احتمال خطر اتصال نادرست و انتقال دارو و مایعات از راه و به روش نادرست و ناخواسته را ایجاد می کند.

کاترها ورید مرکزی، کاترها ورید محیطی، لوله های تغذیه نازوگاستریک، لوله های تغذیه گوارشی، کاف تراکئوستومی، کاترها دیالیز صفاقی، لوله های متسع کننده کاف تراکئوستومی و لوله های متسع کننده کاف وسایل اتومات فشارسنج شایع ترین مثال هایی از لوله ها و کاترها دخیل در گزارش های ثبت خطا می باشد که باعث تزریق مایعات وریدی به داخل لوله تراکئوستومی، مایع گاواز به داخل کاتر IV، دمیدن هوا به داخل راه وریدی شده است.

#### انواع کاترها و لوله ها :

<sup>1</sup> misconnection

<sup>2</sup>spaghetti syndrome

<sup>3</sup> Drain

luer<sup>۴</sup>

balloon catheter<sup>۵</sup>

لوله متسع کننده کاف فشارسنج خودکار <sup>۶</sup>	لوله وریدی محیطی
کاترهاي فولي	کاترهاي وریدي مرکزي
لوله نازوگاستريک	کاتر شريان نافي
لوله تغذيه معدوي دهاني <sup>۷</sup>	کاتر وریدي نافي
کاترهاي اپيدورال	کاتر وریدي زير پوستي
لوله سينه اي <sup>۸</sup>	کاترهاي دياريز پريتوان
راه هاي شرياني	لوله متسع کننده کاف تراڪئوستومي

### أصول عمومی

۱. به منظور اطمینان از اتصال صحیح، الزامی است ارائه دهنگان خدمت قبل از هر گونه تجویز یا اتصال وسیله پزشکی مسیر لوله ها و کاترها را از منشاء اولیه جاگذاری در بدن بیمار تا به اتصالات پورت بررسی نمایند.
۲. به منظور اطمینان اتصال صحیح، الزامی است ارائه دهنگان خدمت در هنگام تحويل بیمار از یک مرکز درمانی دیگر، اتصالات را مجدداً کنترل نمایند و مسیر لوله ها و کاترها را از منشاء اولیه جاگذاری در بدن بیمار تا به اتصالات پورت بررسی کنند.
۳. کارکنان بالینی مسیر لوله ها و کاترها را با توجه به کاربرد مختلف آن ها در مسیر استاندارد مختلفی ثابت نمایند. این امر به ویژه در هنگام مراقبت از نوزادان حائز اهمیت است.
۴. مسیر راه وریدی را در جهت سر بیمار و مسیر راه تغذیه گوارشی را در جهت اندام تحتانی بیمار ثابت کنند.
۵. به کارکنان پشتیبانی، بیماران و خانواده آنان تأکید شود که نبایستی وسایل پزشکی را قطع و وصل نمایند و در صورت لزوم بایستی از کارکنان درمانی درخواست کمک نمایند.
۶. برچسب گذاری کاترهاي پرخطر ( برای مثال: کاترهاي شرياني، اپيدورال و اينتراتکال) الزامی است.
۷. از آدآپتورها و اتصالات اضافي برای لوله های تغذیه گوارشی استفاده نکنید.
۸. از استفاده کاترهاي شرياني، اپيدورال و اينتراتکال با پورت تزریق، اجتناب شود.
۹. به منظور تجویز دارو، از سرنگ دهاني دارو استفاده کنید
۱۰. همیشه اتصالات لوله ها و کاترها را در نور کافی انجام دهید.
۱۱. در صورت آزاد شدن محل اتصال لوله و کاترها فوراً به پرستار اطلاع دهید.
۱۲. فرآیند استاندارد شده همخوانی راه ها را به منظور اطمینان از اتصالات صحیح با کنترل اتصالات لوله ها و کاترها تا منشاء اولیه اتصال آن ها به بدن بیمار به عنوان بخشی از ارتباطات تحويل بیمار در حین تغییر نوبت کاری کارکنان بالینی و انتقال بین بخشی یا ببیمارستانی، قرار دهید.
۱۳. لوله ها و کاترها را اکدبندی رنگی نکنید.
۱۴. در صورت خریداری کاتر و لوله های جدید به منظور شناسایی ریسک بالقوه اتصالات نادرست از روشهای مدیریت پیشگیرانه خطای مثال FMEA<sup>۹</sup> (تحلیل حالات و اثرات شکست) استفاده نمایید.

<sup>6</sup> Automatic Blood Pressure Cuff Inflations Tubes

<sup>7</sup> Oral Gastric Feeding Tubes

<sup>8</sup> Chest Tube

<sup>9</sup> failure mode and effects analysis

۱۵. مخاطرات ناشی از اتصالات نادرست لوله ها و کاترها را در آموزش توجیهی بدو استخدام کارکنان بالینی جدید الورود و آموزش مستمر کادر بالینی ادغام نمایید.

اقدامات پیشگیری

۱. بایستی خط مشی و روش های اجرایی در مراکز ارائه کننده خدمات سلامت به منظور استقرار استانداردهای الزامی مؤثر در پیشگیری از اتصال نادرست لوله ها و کاترها در حال اجرا باشد.
۲. راهکار پیشگیری از اتصال نادرست لوله ها و کاترها در برنامه درسی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی ذیربط ادغام شود.
۳. راهکار پیشگیری از اتصال نادرست لوله ها و کاترها در برنامه آموزش ضمن خدمت کادر بالینی ادغام شود.
۴. راهکار پیش گیری از اتصال نادرست لوله ها و کاترها در برنامه آموزش بدو ورود کادر بالینی ادغام شود.
۵. مهارت آموزی در کادر ارائه کننده خدمت در بخش های ویژه انجام شود.